„
„Bluetooth®“ 121
„EBS“ sistema 190
„ESC“ sistema 191

A
AC įkrovimo laido naudojimas 28, 29
Adaptyvusis pastovaus greičio palaikymas 177
Akumuliatoriai 235
Aliumininiai ratlankiai, priežiūra 245
Antipraslydimo sistema „ASR“ 190, 201
Apšvietimo ir įspėjamojo signalo sąsaja 62
Atitirpinami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 65
Aušinimo skysčio lygis 159

B
Bandymas 208
Bendrosios komercinių transporto priemonių eksploatacijos taisyklės 6

D
Daugiafunkcio informacijos ekrano valdiklių aprašymas 82
Daugiafunkcis informacijos ekranas 83
Degalų taupymo indikatorius 162
Diagnostikos ir „Infomax“ OBD jungtis 210
Domkrato ir įrankių komplekto vieta 250
Domkrato naudojimas 250
Durelės 17

E
EBS sistemos gedimas 193
Ekrano bandymas 165
Ekrano šviesumo nustatymas 91
Ekspertas 92
Eksperto meniu 92
Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai 65
Elektra valdomų langų jungikliai 99
Elektroninis greičio ribotuvas 182
Elektros sistemos pristatymas 26

G
Gaisro sauga 139
Garantija 232
Garsas (nuostatos) 92
Garsinis atbulinės eigos signalas 190
Garso nuostatos 117
Garso prietaisų vieta 121
Garsumo reguliavimas 92
Gedimo (-ų) rodymas 166
Geolokalizacija 172
Gyvenimas kabinoje 98
Greičio ribotuvas 173

H

Hidraulinis vairo stiprintuvas 172

I

identifikaciniai ženklai 214
Imobilizatorius 164
Informacija (ekranas) 92
Informacija krovimo metu 34
Informacijos ekranas, eksperto meniu 92
Informacijos ekranas 92
Informacijos ekrano šviesumas 91

Į

Įkrovimo laido prijungimas 32
Įkrovimo pradžia 31
Įranga (pranešimas informacijos ekrane) 92
Įspėjamieji pranešimai 77
Įspėjimai 13
Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema (LDWS) 182
Įstatymo reikalaujamo bandymo rodymas 166

J

Jungiklių reikšmės 56

K

Kabinos atvertimas 45
Kėbulo plovimas 243
Kontrolinių piktogramų paaiškinimai 72

L

Laikymo skyrius (-iai) 100
Lemputės 215
Lėtintuvas 199

M

Meniu ir meniu skiltys 86

N

Nuotolinio valdymo pultas su rakteliu 16
Nuotolinio valdymo pultas 205
Nuotolinis radijo / informacijos ekrano valdymas 109

O

oro kondicionavimas 124
Oro slėgio stabdžių sistemoje daviklis 163

P

Padangos 158
Padangų apkrova ir slėgis 239
Padangų parametrai 238
Pagalba stabdant avariniu būdu 191
Pagalbinė jungtis 120
Pagrindiniai jungikliai, 40
Papildoma vairavimo informacija 85

Pasirinktos kalbos 91
Patarimai 240
Patekimas į kabiną 24
Pažangioji avarinio stabdymo sistema (AEBS) 185
Plafonai kabinoje 103
Planšetės laikiklis 104
Pneumatinė pakaba 204
Pranešimas apie įrangą 92
Priėjimas prie priekinio stiklo 24
Priekinio stiklo valymo ir plovimo valdymas 64
Priekinio stiklo valytuvai 231
Priekinių žibintų reguliavimas 67
Priekinių žibintų valymas 245
Prieš įlipant į transporto priemonę 158
Prietaisų skydelis 54, 70
Prietaisų skydo valymas 246
Priežiūros ekranas 167
Prisijungimas prie įkrovimo stotelės 33

R

Radiatoriaus tinklelis nuo vabzdžių 237
radijas 106
Radijas 111, 112
Taip pat žr. *įjungimas*
Radijo naudojimo instrukcija 106
Rakteliai 16
Rato keitimas 252
Ratu priveržimas 238
Ratų antiblokavimo sistema (ABS) 190
Rekomendacijos apie transporto priemonės statymą 151

S

Salono valymas 245
Saugikliai 222
Saugos diržai 141
Saugumo reikalavimai įkraunant traukos akumuliatorius 26
Sėdynės 50
Sėdynių valymas 246
Skaitmeninis tachografas 79
Skambučiai naudojantis „Bluetooth®“ laisvų rankų sistema 117
Stiklų ploviklio lygis 160
Stoglangis 100
Stogo deflektorius 210
Stovėjimo stabdys 195
Sumažintas ekranas 90
Sveikiname įsigijus RENAULT TRUCKS transporto priemonę 6

š

šildymas 124

T

Telefono laikiklis 123
Tempimas 253
Tepalai 234

Tepimo schema (-os) 235
Transporto priemonė su vientisa pakaba 205
Transporto priemonės autonomija 150
Transporto priemonės identifikavimas 214
Transporto priemonės serijos numeriai 214
Traukos akumuliatorių įkrovos lygio indikatorius 160
Traukos akumuliatorių tipas ir įkrovimo būdas 27
Traukos baterijų įkrovimas 26

U

USB 119
USPWT 251
Uždegimo jungiklis 165
Užrakinamos durys 16

V

Vaikų sauga 142
Vairo reguliavimas 67
Vairo stiprintuvo skysčio lygis 159
Varomosios sistemos įjungimas 170
Varomosios sistemos stabdymas 203
Vėdinimas ir šildymas 124
Veidrodis priešais priekinį stiklą 66
ventliavimas 124

Ž

Žibintų plovimo skysčio bakelis 160

CID1888305

CID1888305

20DJ012698 LTU PCA2
BLV-L7 28625-38153-8-02

RENAULT
TRUCKS

RENAULT TRUCKS
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de
50 000 000€
Siège social : 99, route de Lyon
69800 Saint-Priest - France
Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 506 077

renault-trucks.com